

Monteringsanvisning Kaknäs

Innehållsförteckning för

Artikelnr.	RSKnr.
IKE0905	8760349
IME0905B	8754016
IME0905O	8754017
ISE0905M	8754021

- 3st plugg
- 3st skruv (6)
- 2st låsskruv M5x5 (7)
- 1st mindre styrbussning (8)
- 1st större styrbussning (9)
- 1st kopplingsplint (10)
- 1st tätningmembran (11)
- 1st insexnyckel

Innehållsförteckning för

Artikelnr.	RSK
IKE1505	8760350
IME1505B	8754018
IME1505O	8754019
ISE1505M	8754022

- 4st plugg
- 4st skruv (6)
- 3st låsskruv M5x5 (7)
- 2st mindre styrbussning (8)
- 1st större styrbussning (9)
- 1st kopplingsplint (10)
- 1st tätningmembran (11)
- 1st insexnyckel



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Nordhem garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Produkten ska fästas i en massiv konstruktion, t ex en regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas noga. Hålet får inte borraras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet genom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.

Montering mot apparatdosa:

1. Lossa skruvarna på apparatdosan.
2. Dra kablaget från väggen genom tätningmembranet och den större styrbussningen.
3. Fäst styrbussningen på apparatdosan med skruvarna.
4. För på de övre fästena och fäst med låsskruven på önskad plats.
5. Sätt tillfälligt dit handdukstorken på den större styrbussningen för att märka ut var hålen för de övre fästena ska placeras. De övre fästena kan justeras i höjdled till önskat läge. Ta ner torken igen.
6. Borra nödvändiga hål och fäst de mindre styrbussningarna på önskad plats.
OBS! Täta enligt branschregler Säker Vatteninstallation!
7. Gör sedan ett hål i tätningmembranet för kablaget.
8. Dra kablaget från väggen genom tätningmembranet.
9. Koppla in kablarna rätt.
10. Tryck in tätningmembranet på plats.
11. Placera torken på den större styrbussningen först.
12. Styr sedan in torken på de övre styrbussningarna.
13. Dra till sist åt låsskruvarna så att torken sitter på plats.

Montering mot VP-rör:

1. Märk upp hålen för den större styrbussningen.
2. Borra dessa hål.
3. Dra kablaget från röret genom tätningsmembranet och den större styrbussningen.
4. Montera styrbussningen och täta enligt branschregler Säker Vatteninstallation!
5. För på de övre fästena och fäst med låsskruven på önskad plats.
6. Sätt tillfälligt dit handdukstorken på den större styrbussningen för att märka ut var hålen för de övre fästena ska placeras. De övre fästena kan justeras i höjdled till önskat läge. Ta ner torken igen.
7. Borra nödvändiga hål och fäst de mindre styrbussningarna på önskad plats.
OBS! Täta enligt branschregler Säker Vatteninstallation!
8. Dra kablaget från väggen genom tätningsmembranet. Gör hål först.
9. Koppla in kablarna rätt.
10. Tryck in tätningsmembranet på plats.
11. Placera torken på den större styrbussningen först.
12. Styr sedan in torken på de övre styrbussningarna.
13. Dra till sist åt låsskruvarna så att torken sitter på plats.

Montering med utanpåliggande kabel:

1. Märk upp hålen för den större styrbussningen.
2. Borra dessa hål.
3. Montera styrbussningen och täta enligt branschregler Säker Vatteninstallation!
4. För på de övre fästena och fäst med låsskruven på önskad plats.
5. Sätt tillfälligt dit handdukstorken på den större styrbussningen för att märka ut var hålen för de övre fästena ska placeras. De övre fästena kan justeras i höjdled till önskat läge. Ta ner torken igen.
6. Borra nödvändiga hål och fäst de mindre styrbussningarna på önskad plats.
OBS! Täta enligt branschregler Säker Vatteninstallation!

Om sladdsetet SSK315 redan är monterat från fabrik, gå direkt till punkt 12:

7. Lossa det inre täcklocket på torken.
8. Ta bort pluggen som täcker genomföringshålet.
9. Montera dit förskruvningen som medföljer sladdsetet, alternativt egen förskruvning av lämplig modell.
10. Dra kablaget genom förskruvningen
11. Koppla in kablarna rätt.
12. Tryck in tätningsmembranet på plats.
13. Placera torken på den större styrbussningen först.
14. Styr sedan in torken på de övre styrbussningarna.
15. Dra till sist åt låsskruvarna så att torken sitter på plats.
16. Koppla in elektriciteten på önskat sätt.

